



SUPER GLUE LIQUID

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ.



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ

Εξαιρετικά γρήγορη και ισχυρή υπερκόλλα, εισχωρεί στις μικρότερες γωνίες και τους αρμούς.

ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Κολλάει διάφορα υλικά, όπως πολλά συνθετικά, μέταλλα, λάστιχο, πορσελάνι, ξύλο και φελλό. ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ κεραμικά, μερικά συνθετικά (PE, PP, PTFE και ελαστικό από σιλικόνη) και παράθυρα αυτοκινήτων.

ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

- Εξαιρετικά γρήγορη και ισχυρή
- Εισχωρεί στις μικρότερες γωνίες και αρμούς

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Συνθήκες εργασίας: Να μην εφαρμόζεται σε θερμοκρασίες κάτω από +10°C.

Προσωπική ασφάλεια: Οι κυανοακρυλικές κόλλες σκληραίνουν εξαιρετικά γρήγορα υπό την παρουσία υγρασίας (όπως υγρασία του αέρα, υγρασία στο δέρμα, εφίδρωση, σμήγμα, δάκρυα). Για το λόγο αυτόν, πρέπει να προσέχετε κατά τη χρήση, ειδικότερα όσον αφορά τα παιδιά και την επαφή με το δέρμα και τα μάτια. Όμως ακόμα και χωρίς επεξεργασία, οι κυανοακρυλικές κόλλες διαλύονται φυσικά με το χρόνο.

Απαιτήσεις επιφάνειας: Τα υλικά προς κόλληση πρέπει να είναι καθαρά, στεγνά, να μην έχουν σκόνη και λιπαρότητα και εφαρμόζουν σωστά.

Προκαταρκτική επεξεργασία επιφάνειας: Τυχόν σκόνη, λάδια, λίπη, κερί ή παράγοντες διαχωρισμού θα πρέπει να αφαιρούνται σχολαστικά από τις επιφάνειες που πρόκειται να κολληθούν. Ο καλύτερος τρόπος για να το πετύχετε αυτό είναι να τρίψετε τα μέρη μερικές φορές με κατάλληλους διαλύτες, όπως ακετόνη (αν αυτό ενδείκνυται για το υλικό – πρώτα ελέγξτε!).

Για τα μέταλλα και κράματα μετάλλων είναι συνήθως αρκετό να εκτραχύνετε την επιφάνεια, χρησιμοποιώντας σμυρίδοχαρτο ή με τρίψιμο ή βούρτσισμα.

Εργαλεία: Εργαστείτε με το σωληνάριο χρησιμοποιώντας τη μύτη.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Χρήση: Μια σταγόνα καλύπτει περίπου 2 cm² επιφάνειας που πρόκειται να κολληθεί.

Οδηγίες χρήσης:

Για να τρυπίσετε τη μεμβράνη, στρέψτε ολόκληρο το καπάκι δεξιόστροφα πάνω στο σωλήνα. Ξεβιδώστε το καπάκι για να φανεί το απλικατέρ - έτοιμο! Μην πιέζετε τον σωλήνα ενώ τρυπάτε. Απλώστε μια πολύ λεπτή στρώση κόλλας (σε ποσότητα λιγότερη από μια σταγόνα) στην μια επιφάνεια (μεγαλύτερη ποσότητα επιβραδύνει το χρόνο ωρίμανσης σημαντικά)! Η μύτη πρέπει να έρχεται σε επαφή με την επιφάνεια όταν απλώνεται την κόλλα. Αμέσως ενώστε τα δυο μέρη και πιέστε για σύντομο διάστημα (10-60 δευτερόλεπτα) για να μπορέσει η κόλλα να απλωθεί σε όλη την επιφάνεια. Η χειροκίνητη πίεση είναι αρκετή. Όταν κολλάτε μέταλλο ο χρόνος ωρίμανσης μπορεί να είναι πιο σύντομος εάν πριν την ένωση των δυο επιφανειών εκπνεύσετε σύντομα στην επιφάνεια που έχετε εφαρμόσει την κόλλα. Μετά τη χρήση καθαρίστε τη μύτη με ένα στεγνό πανί και επανατοποθετήστε το καπάκι. Προσπαθήστε να εκθέεται η κόλλα στον αέρα όσο λιγότερο γίνεται.

Λεκέδες / υπολείμματα : Σκουπίστε αμέσως το πλεόνασμα κόλλας με ένα στεγνό πανί. Μετά την ωρίμανση είναι πολύ δύσκολο να αφαιρέσετε τα υπολείμματα κόλλας. Το ασετόν θα διαλύσει την κόλλα (αλλά πάρα πολύ αργά).

Συμβουλή: Εάν κολλήσει το δέρμα, βρέξτε όσο το δυνατόν περισσότερο με ζεστό νερό και σαπούνι και αφαιρέστε προσεκτικά χωρίς να χρησιμοποιήσετε δύναμη. Ενυδατώστε το δέρμα μετά.

Μια άλλη δυνατότητα είναι να τρίβετε τα δάχτυλα σε ζεστό νερό και να πιέζετε μεταξύ τους ένα συνδετήρα ή ένα καλώδιο. Μετά από λίγο ώρα τα δάχτυλα μπορούν να χωριστούν. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ασετόν ή αφαιρετικό βερνικιού νυχιών. Καθώς οι οργανικοί διαλύτες απομακρύνουν επίσης τα λίπη, σας συνιστούμε να χρησιμοποιήσετε κρέμα χεριών μετά. Αν παραμείνουν τυχόν σημεία κόλλας, αυτά μπορούν να καθαριστούν με ελαφρόπετρα. Σε περίπτωση που το προϊόν ψεκαστεί στα μάτια ή στο στόμα, τα μάτια ή το στόμα πρέπει να διατηρούνται ανοιχτά και να ξεπλένονται με άφθονο νερό. Εάν είναι απαραίτητο, ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Λόγω των ιδιαίτερων αναθυμιάσεων που δημιουργούνται από τις κυανοακρυλικές συγκολλητικές ουσίες, συνιστάται να αερίζετε καλά τους χώρους όταν χρησιμοποιείτε σχετικά μεγάλες ποσότητες.

Σημεία προσοχής : Σημείωση: Η κόλλα στιγμής περιέχει κυανοακρυλικό.

Επικίνδυνο: κολλάει το δέρμα και τα βλέφαρα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Να φυλάσσεται μακριά από παιδιά. Εάν έρθει σε επαφή με το δέρμα, αποφύγετε τις βίαιες προσπάθειες απομάκρυνσης της κόλλας. Σε τέτοιες περιπτώσεις, το δέρμα απορρίπτει αυτόματα την κόλλα. Στη συνέχεια, πλύνετε το δέρμα με νερό. Εάν η κόλλα έχει καταλήξει στα μάτια, τότε κρατήστε τα βλέφαρα ανοιχτά, ξεπλύνετε αμέσως με νερό και συμβουλευτείτε γιατρό. Ξεκollήστε τα κολλημένα δάχτυλα με το να τα βυθίζετε καλά μέσα στο νερό και στη συνέχεια κυλήστε ένα μολύβι μεταξύ τους.



SUPER GLUE LIQUID

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΛΛΑ ΣΤΙΓΜΗΣ.

ΧΡΟΝΟΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ*

Χρόνος επεξεργασίας: Περίπου 10 δευτερόλεπτα έως 1 λεπτό, ανάλογα με τη φύση των υλικών που πρόκειται να συνδεθούν. Μετά από 2-5 λεπτά η κόλληση είναι αρκετά δυνατή για να δεχθεί εντάσεις.

Τελική δύναμη συγκόλλησης μετά από : Περίπου 24 ώρες

* Ο χρόνος σκλήρυνσης μπορεί να εξαρτάται από π.χ την επιφάνεια, την ποσότητα του προϊόντος που χρησιμοποιείται, το επίπεδο υγρασίας και την θερμοκρασία του περιβάλλοντος.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Αντοχή στην υγρασία : Καλό

Αντοχή στη θερμοκρασία : -40°C - +80°C

Αντοχή στα χημικά: Καλή

Ικανότητα πλήρωσης: Περιορισμένα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βασικό συστατικό: Κυανοακρυλική

Χρώμα: Διάφανο

Ιξώδες : Περίπου Ρευστό

Στέρεες ύλες: Περίπου 100 %

Πυκνότητα: Περίπου 1.08 g/cm³

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Περιορισμένη διάρκεια ζωής μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Φυλάσσετε σε στεγνό, δροσερό μέρος, όπου δεν υπάρχει πιθανότητα σχηματισμού πάγου. Η αποθήκευση σε θερμοκρασία κάτω από +5°C (στο ψυγείο) διασφαλίζει μέγιστη διάρκεια διατήρησης.

ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Οι κυανοακρυλικές κόλλες θεωρούνται σε μεγάλο βαθμό ότι είναι φυσιολογικά ασφαλείς.